

## 5454351 MTM2000E Таймер для лестничного освещения Yokis

### Общие сведения:

Размеры: 35 x 37 x 12 мм  
Напряжение 230В переменного тока (+10%; -15%) 50 гц  
Мощность: Резистивная нагрузка: 10А 250В~,  
другие типы нагрузок: 3А 250В~  
Рабочая температура: -20°C - +40°C

Производитель: Франция

Гарантия: 5 лет с момента производства



### ЧТО ДЕЛАЕТ YOKIS УНИКАЛЬНЫМ

#### РАЗУМНЫЙ ПОДХОД:

Защита от западания клавиши гарантирует, что свет выключится, даже если клавиша останется в нажатом состоянии.

#### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Совместим с любыми типами нагрузок.

#### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Время работы таймера регулируется в пределах от 2 секунд до 4 часов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 2000ВТ

- Бесшумная работа.
- Цифровой дроссель с системой защиты в случае удерживания кнопки выключателя в нажатом положении в течение длительного периода времени.
- Работа с клавишами с диодной индикацией (до 20 шт.) с использованием аксессуара BV40.
- Настраиваемая функция включения света на 12 часов при удержании клавиши в нажатом положении >3 с.
- Оповещение о скором отключении таймера предварительным миганием. Если функция активирована, то свет будет однократно мигать за минуту до отключения.
- Может использоваться с имеющейся проводкой, без прокладки дополнительных проводов.
- Упрощённая схема подключения без использования с минимальным количеством проводов между распределительным щитком, выключателями и лампами.
- Свет можно погасить до истечения времени таймера (опция настраивается при установке).

### Описание продукта:

Предназначен управления освещением, яркостью свечения ламп и временем работы осветительных приборов. Совместим с любыми типами нагрузок.

Для индуктивных нагрузок ток не должен превышать 3А.

**Операции:** Коротким нажатием на кнопочный выключатель включите освещение на запрограммированное время (по умолчанию 2 минуты). Повторное нажатие на кнопку увеличит время.

**Программирование времени:** Записанная конфигурация сохраняется при отключении напряжения. Время по умолчанию – 2 минуты. Время может быть задано с параметром от 2 секунд до 4 часов.

Для задания интервала времени в секундах (от 2 секунд до 4 минут) нажмите кнопочный выключатель 25 раз (в подтверждение свет мигнет 5 раз). Для возврата программируемого интервала к минутам (от 2 минут до 4 часов) нажмите выключатель коротко 26 раз (подтверждение: 6 миганий светом).

Для задания точных значений секунд и минут см. таблицу 1. – «Программирование модуля».

**Увеличение времени:** Данная функция может быть полезна для сохранения освещения на время уборки лестницы. Нажмите и удерживайте кнопку выключателя на время более 3 секунд, чтобы включить свет на 1 час.

Свет коротко моргнет в подтверждение того, что контроллер модуля принял команду. Модуль вернется к нормальной работе через час. Удерживайте кнопку более 3 секунд, чтобы выключить свет до истечения 1 часа. Для разрешения или запрещения функции увеличения времени модуль программируется 29 нажатиями кнопки включения (подтверждение 9 миганий).

**Предупреждение:** Свет коротко моргнет за минуту до отключения реле по таймеру (за 30 секунд, если время было запрограммировано в секундах) и затем начнет постепенно гаснуть. Кнопка включения может быть нажата еще раз для продления времени работы освещения. Нажмите коротко 24 раза для включения/отключения функции предупреждения (подтверждение 4 мигания).

**Блокировка конфигурации:** Модуль может быть заблокирован 21 последовательным нажатием (подтверждение 1 мигание). Для разблокировки модуля требуется 23 последовательных нажатия кнопки включения (подтверждение 3 мигания).

### **Совместимые аксессуары:**

R1500: Аксессуар для предупреждения западания клавиши

Свет выключится через установленный промежуток времени, даже если клавиша выключателя будет оставаться в нажатом состоянии. При этом пользователь, также, может выключить свет другим выключателем.