



Рисунок 1

Рисунок 2

Считыватель снабжён съёмной контактной колодкой "под винт", к которой подключаются провода. При подключении необходимо, чтобы маркировка "1" на съёмной колодке совпала с маркировкой "1" контакта на плате считывателя, как это показано на рисунке 1. На рисунке 2 показана типовая схема соединений считывателя с приемно-контрольными приборами "С2000-4", "Сигнал-ВК-4" исп.05 и "Сигнал-ВК6"