




Индивидуальный блок вызова стандарта
(СОММАХ, КОСОМ и др. аналогичными)



Адаптер видеомонитора
с гальваноразвязкой
ЦИФРАЛ АВМ-03




Индивидуальный видеомонитор стандарта
(СОММАХ, КОСОМ и др. аналогичными)


+ LN (D0 ... D9)

- LN (E0 ... E9)

Координатная линия связи




Коммутатор ЦИФРАЛ КМФ-100М




Многоабонентский блок вызова,
компании ЦИФРАЛ
(с видеокамерой)


При подключении адаптера GND с индивидуального блока вызова, видеомонитора
и V объединять нельзя.



При подключении адаптера GND с индивидуального блока вызова, видеомонитора и V объединять нельзя.




При подключении адаптера GND с индивидуального блока вызова, видеомонитора и V объединять нельзя.





*Индивидуальный видеомонитор стандарта
(СОММАХ, КОСОМ и др. аналогичными)*


*Индивидуальный блок вызова стандарта
(СОММАХ, КОСОМ и др. аналогичными)*




*Адаптер видеомонитора
с гальваноразвязкой
ЦИФРАЛ АВМ-03*




*Многоабонентский блок вызова,
компания ЦИФРАЛ
(с видеокamerой)*



При подключении адаптера GND с индивидуального блока вызова, видеомонитора и V объединять нельзя.




Индивидуальный видеомонитор стандарта (СОММАХ, КОСОМ и др. аналогичными)



Устройство DVC

Многоабонентский блок вызова компании ЦИФРАЛ (без видекамеры)



При подключении адаптера GND с индивидуального блока вызова, видеомонитора и V объединять нельзя.