


ИП 101-07



R1 резистор, устанавливаемый при параллельном включении извещателей в шлейф

R2 резистор, устанавливаемый при последовательном включении извещателей в шлейф