



Рис. 5а
Схема подключения извещателей “Пульсар 2-012С”
“Пульсар2-012Н”к ППКП